



EAC



Руководство пользователя

**MA-E037**

Прожектор эффектов с движущимся корпусом 100Вт

## 1. Техника безопасности



- При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

## 2. Спецификации прибора

Светодиодный источник:

Лучи: 8\*10Вт RGBW (2х4)

Линзы: прозрачно-чистые, точно сфокусированные лучи.

Стробы: 8\*5W теплого белого цвета, 0-20 в сек.

Laser: 1 зеленый лазер 50 мВт, 1 красный лазер 100 мВт,

Потребляемая мощность: 120 Вт

DMX: 17 каналов

Движение: панорамирование: 540°, поворотные головы -  
бесконечное вращение.

Точность позиционирования : 16 бит.

Режим управления: автоматический, звуковая активация,

DMX512, ведущий/ведомый

Диммер: линейный плавный 0–100%

Разъемы DMX: 2 х 3-pin XLR вход/выход

Напряжение: 220В 50Гц

Корпус: пластик

Размер, мм: 150 х 270 х 270

Вес нетто: 2,85 кг

Вес брутто: 3,5 кг

## 3. Таблица абресов DMX

| Addr | Название | Значения | Эффект                  |
|------|----------|----------|-------------------------|
|      | 1 Pan    | 0-255    | Поворот позиция 0-540гр |
|      | 2 Tilt1  | 0-127    | 0-360 позиция поворота  |
|      |          | 128-191  | вращение по часовой     |

|                 |         |                                 |
|-----------------|---------|---------------------------------|
|                 |         | стрелке                         |
|                 | 192-255 | вращение против часовой стрелки |
| 3 Tilt2         | 0-127   | 0-360 позиция поворота          |
|                 | 128-191 | вращение по часовой стрелке     |
|                 | 192-255 | вращение против часовой стрелки |
| 4 speed PanTilt | 0-255   | скорость перемещений            |
| 5 dimmer        | 0-255   | яркость прибора                 |
| 6 strobe        | 0-10    | нет эффекта                     |
|                 | 11-255  | Стробоскоп                      |
| 7 R             | 0-255   | Красный                         |
| 8 G             | 0-255   | Зелёный                         |
| 9 B             | 0-255   | Синий                           |
| 10 White        | 0-255   | Белый                           |
| 11 Amber        | 0-255   | Янтарный                        |
| 12 R lazer      | 0-255   | Яркость красного лазера         |
| 13 G lazer      | 0-9     | Яркость зеленого лазера         |
| 14 light Macro  | 0-6     | нет эффекта                     |
|                 | 7-132   | Эффект 1                        |
|                 | 133-255 | Эффект 2                        |

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 15 Motor Macro | 0-6     | нет эффекта                     |
|                | 7-132   | Эффект 1                        |
|                | 133-255 | Эффект 2                        |
| 16 Whole Macro | 0-49    | нет эффекта                     |
|                | 50-99   | Эффект 1                        |
|                | 100-149 | Эффект 2                        |
|                | 150-255 | Управление звуком               |
| 17 reset       | 0-240   | нет эффекта                     |
|                | 241-255 | Перезапуск прибора через 3 сек. |

